SM-G900H

Guía de inicio rápido

Acceder al manual de usuario

En el dispositivo, abra el navegador Web y seleccione el marcador del manual del usuario en la lista de marcadores.

También podrá encontrar el manual de usuario en *www.samsung.com*.

- El manual del usuario podría no estar disponible, según el navegador Web o el proveedor de servicios.
- Es posible que incurra en gastos adicionales por acceder a Internet.
- La capacidad disponible real de la memoria interna es menor a la especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan una parte de la memoria. La capacidad disponible puede cambiar al actualizar el dispositivo.

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Diseño del dispositivo

Para encender el dispositivo, mantenga pulsado el botón Encendido durante algunos segundos.



Asegúrese de que la tapa posterior y el enchufe multiuso estén bien cerrados para evitar que ingrese agua o polvo en el dispositivo. Las tapas abiertas o flojas podrían permitir el ingreso de agua y polvo en el dispositivo, lo cual provocaría daños.

Instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería



- Asegúrese de que la tapa posterior esté bien cerrada.
- Utilice solo tapas posteriores y accesorios aprobados por Samsung en el dispositivo.

Cargar la batería

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, deberá cargar la batería.



- Si conecta el cargador en forma incorrecta, podría provocar daños serios al dispositivo. La garantía no cubre ningún daño provocado por el mal uso.
- El cargador deberá permanecer cerca de la toma eléctrica, y deberá poder acceder a él fácilmente mientras el dispositivo se esté cargando.
- Luego de cargar el dispositivo, asegúrese de que la tapa del enchufe multiuso esté bien cerrada.

Podrá descargar e instalar la actualización del firmware para actualizar el software del dispositivo con el servicio de firmware over-the-air (FOTA). Para buscar la actualización del firmware, acceda a **Configuración → Acerca del dispositivo → Actualización de software → Actualizar ahora**.

Información de certificación de la Tasa específica de absorción (SAR)

El dispositivo cumple con las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) que limitan la exposición de las personas a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas evitan la venta de dispositivos móviles que excedan el nivel de exposición máximo (conocido como Tasa específica de absorción o SAR) de 1,6 watts por kilogramo. Los valores SAR más altos para este modelo de dispositivo reportados a la FCC son Cabeza: 1,03 W/kg, Cuerpo[1]: 1,26 W/kg.

En el uso normal, es probable que el índice de SAR real sea mucho menor, puesto que el dispositivo fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles más bajos cada vez que es posible, el dispositivo reduce su exposición general a la energía de RF.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de dispositivo basado en el cumplimiento para todos los niveles SAR informados con las directrices de exposición a RF de la FCC. La autorización se puede encontrar en el sitio Web de la Oficina de ingeniería y tecnología de la FCC en *www.fcc.gov/oet/ea* (busque el código de beneficiario A3L y el código de producto SMG900H).

1. Cuando se use con accesorios que no contengan metal y que proporcionen una separación de a lo menos 1,0 cm entre el dispositivo (incluida la antena, ya sea que esté extendida o retraída) y el cuerpo de quien lo usa.

Parte del contenido puede ser diferente del dispositivo según la región, el proveedor de servicios o la versión del software, y se encuentra sujeto a cambio sin previo aviso.

Printed in Korea
GH68-41111B Rev.1.1
Spanish (LTN). 03/2014

Información sobre seguridad

Para evitar lesiones, incendios o explosiones, lea y adhiera a todos los datos de seguridad antes de usar el dispositivo.

Para ver todos los datos de seguridad, toque **Aplicaciones → Configuración → Acerca del dispositivo → Información legal → Información de seguridad**.

Advertencia

- Use baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante.
- No exponga el dispositivo a impactos o daños físicos.
- Evite que el enchufe multiuso y los terminales de la batería entren en contacto con elementos conductores, como metales o líquidos.
- No guarde el dispositivo en lugares muy cálidos o muy fríos. Se recomienda utilizar el dispositivo en temperaturas de entre 5 °C y 35 °C.
- No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos.
- No toque el cargador o el dispositivo con las manos mojadas o mientras se esté cargando.
- No utilice el dispositivo al aire libre durante una tormenta de rayos.
- Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos.
- Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo.
- Si el dispositivo se agrieta, se rompe o se calienta excesivamente, deje de usarlo inmediatamente y llévelo a un centro de servicios de Samsung.
- No permita que los niños o animales mastiquen o laman el dispositivo.
- No use el dispositivo para golpear ojos, oídos u otras partes del cuerpo, ni se coloque el dispositivo en la boca.
- Si el dispositivo posee una lámpara o un flash para la cámara, no lo utilice cerca de los ojos de personas o animales.

A fin de evitar posibles daños auditivos al usar un auricular, no escuche sonidos con volumen alto durante mucho tiempo.

Leer estas instrucciones con atención antes de utilizar el aparato y conservarlas cuidadosamente.

Uso previsto:

Usar la fuente de alimentación **SAMSUNG** solo para la alimentación de red, de celulares de la marca **SAMSUNG**, para la carga de bateria.

En las siguientes condiciones:

- No deje el equipo en lugares calientes o fríos. Utilice el equipo entre temperaturas de **-20°C a +50°C**
- El equipo puede explotar si lo deja en un vehículo cerrado, si la temperatura interna llega a los **+80°C**
- No exponga su equipo baja la luz directa del sol por extensos periodos de tiempo
- Mantenga la batería en temperaturas entre **+0°C a +40°C**

Conexión a la red de alimentación:

Antes de enchufar la fuente de alimentación **SAMSUNG** a un tomacorriente de la red, verificar la tensión de la misma y conectar siempre primero el conector de la fuente de alimentación (cable de conexión) al celular **SAMSUNG**

IMPORTANTE

Advertencia de seguridad

- El tomacorrientes deberá estar ubicado cerca el equipo y fácilmente accesible.
- Proteger la fuente de alimentación SAMSUNG contra los líquidos y la humedad.
- Separar la fuente de alimentación SAMSUNG de la red antes de realizar la limpieza y utilizar.
- Si la carcasa plástica de la fuente de alimentación o el cable conector presentaran danos visibles o si la fuente de alimentación ya no funciona correctamente, desenchufar del tomacorrientes la fuente de alimentación y evitar su nueva conexión. No abra la fuente de alimentación y comuníquese con el servicio técnico de SAMSUNG, descripto en el Manual de usuario del producto.

ENCHUFE: el tipo de geometría del enchufe de la conexión a la red de alimentación 220V - 50Hz corresponde a IRAM 2063 aparatos clase II, para su comercialización en la Republica Argentina.

Evite el uso de adaptadores para otras geometrías de tomacorrientes no normalizados para la Republica Argentina.

* Para productos comercializados en Argentina tener en cuenta las siguientes Especificaciones Eléctricas.

"Los códigos mencionados, pueden variar según: discontinuidad de producto, cambios en reglamentación del territorio y/o solicitud del cliente."

Verificar en su cargador, cuál de las especificaciones eléctricas de la tabla son correspondientes.

Cargadores	Tensión de Entrada	Tensión de Salida
ETA3S30RBS	100-240Vac - 50-60Hz - 0,15 A - C I II	4,75Vdc - 0,55A
ETA3U30RBS	100-240Vac - 50-60Hz - 0,15 A - C I II	4,75Vdc - 0,55A
ETA0U10RBS	100-240Vac - 50-60Hz - 0,15 A - C I II	5,0Vdc - 0,70A
ETA0U80RBS	100-240Vac - 50-60Hz - 0,15 A - C I II	5,0Vdc - 1,0A
ETA-P10X	100-240Vac - 50-60Hz - 0,35 A- C I II	5,0Vdc - 2,0A
ETA-P11X	100-240Vac - 50-60Hz - 0,35 A - C I II	5,0Vdc - 2,0A
ETA0U10RWS	100-240Vac - 50-60Hz - 0,15 A - C I II	5,0Vdc - 0,70A
ETA0U80RWS	100-240Vac - 50-60Hz - 0,15 A - C I II	5,0Vdc - 1,0A
ETA-U90RBS	100-240Vac - 50-60Hz - 0,35 A - C I II	5,0Vdc - 2,0A
ETA-U90RWS	100-240Vac - 50-60Hz - 0,35 A - C I II	5,0Vdc - 2,0A
ETA0U61JWE	100-240Vac - 50-60Hz - 0,15 A	5,0Vdc - 1,0A
ETA-U90JWS	100-240Vac - 50-60Hz - 0,35A	5,0Vdc - 2,0A
EP-TA10RWS	100-240Vac - 50-60Hz - 0,35A	5,3Vdc - 2,0A

Mantenimiento de la resistencia al agua y al polvo

El dispositivo podría dañarse si el agua o el polvo ingresan en él. Siga estas sugerencias cuidadosamente para evitar dañar el dispositivo y mantener la resistencia al agua y al polvo.

- No sumerja el dispositivo en el agua a más de 1 m de profundidad ni lo mantenga sumergido durante más de 30 minutos.
- No exponga el dispositivo al **agua en movimiento**, como las olas del mar o una cascada.
- No abra las tapas del dispositivo cuando se encuentre sumergido en el agua o en lugares muy húmedos, como piscinas o baños.
- No abra la tapa posterior con las manos mojadas o si el dispositivo está mojado.
- **El sello de goma que recubre la tapa posterior** es un componente importante del dispositivo. Tenga cuidado al abrir y cerrar la tapa posterior para evitar dañar el sello de goma. Además, asegúrese de que el sello de goma se encuentre libre de desechos, tales como arena o polvo, para evitar dañar el dispositivo.
- No exponga el dispositivo al **agua salada o ionizada, o al agua con jabón**.
- Las tapas de la parte posterior y el enchufe multiuso podrían desajustarse **si deja caer el dispositivo o lo somete a un impacto**. Asegúrese de que la tapa está bien alineada y cerrada.
- **Si ha sumergido el dispositivo en el agua, o si el micrófono o el altavoz están mojados**, el sonido podría no escucharse claramente durante las llamadas. Asegúrese de que el micrófono y el altavoz estén limpios y secos limpiándolos con un paño seco.
- Si el dispositivo se moja, séquelo con un paño limpio y suave.
- El diseño resistente al agua del dispositivo podría provocar que vibre levemente en ciertas condiciones. En estos casos, como por ejemplo cuando el nivel de volumen es alto, la vibración es normal y no afecta el rendimiento del dispositivo.
- La pantalla táctil y la demás funciones podría no funcionar correctamente **si usa el dispositivo en el agua o en otros líquidos**.

El dispositivo fue sometido a pruebas en un ambiente controlado, y se ha demostrado que es resistente al agua y al polvo en situaciones específicas (cumple con los requisitos de la clasificación IP67según se describe en la norma internacional IEC 60529, grados de protección proporcionada por carcasas [Código IP]; condiciones de prueba: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 metro, 30 minutos). A pesar de esta clasificación, el dispositivo no es resistente a los años por el agua en ninguna situación.